



## Créer de l'espace

En raison de sa compacité au montage, il y a beaucoup d'espace sous le plateau de la table et de la place aussi pour les rangements

La charge maximale est de 500 kg. La plage de réglage est au maximum de 300 mm.


Le cadre **SE-4** se compose de quatre colonnes de levage SE qui sont disposées en rectangle relié par des traverses. Chaque colonne de levage **SE** est équipée d'un pied en caoutchouc réglable. Le plateau de table peut être montée directement sur les plaques d'extrémité des colonnes de levage.

- Idéal comme établi

Les instructions de montage et d'utilisation sont incluses avec chaque livraison. Elles peuvent également être téléchargés sur [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com).



## Dimensions châssis **SE**



### Châssis **SE-4**

	<b>A</b>
<b>SE-4</b>	600 mm
<b>SE-4</b>	800 mm
<b>SE-4</b>	1000 mm
<b>SE-4</b>	1200 mm
<b>SE-4</b>	1600 mm

Des dessins CAO détaillés  
dans différents formats  
sont disponibles sur  
[www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)