


Manuale operativo – Sistemi di sollevamento SLA/SLG con SCT iSMPS



È essenziale leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di mettere in servizio il sistema.



① Unità lineare tipo SLA o SLG

② Centralina SCT iSMPS

③ Tastiera memory

Riserva di errori e modifiche tecniche.

Ergoswiss AG non risponde di eventuali operazioni non corrette o di impiego non conforme dei prodotti.

Ergoswiss AG provvederà a sostituire o riparare eventuali prodotti eventualmente difettosi al momento della fornitura, conformemente alle condizioni di garanzia.

Ergoswiss AG non risponde di altri danni che esulino da tale contesto.

Ergoswiss AG è a disposizione per qualsiasi domanda o particolare richiesta dei clienti.

Ergoswiss AG

Nöllenstrasse 15

CH-9443 Widnau

Tel.: +41 (0) 71 727 06 70

Fax: +41 (0) 71 727 06 79

info@ergoswiss.com

www.ergoswiss.com

Questo manuale è relativo ai seguenti sistemi:

Sistemi di sollevamento SLA con centralina SCT iSMPS

Esempio: Sistemi di sollevamento SLA 4330 EU 12 (Codice articolo: 903.41036)

	Descrizione	Versione standard
SLA	Colonna di sollevamento	SLA, SLG
4330	Numero di colonne	1, 2, 3, 4
4330	Passo in mm	3 mm
4330	Corsa in cm	30, 40 cm
EU	Cavo di alimentazione	EU, CH, US
12	12= Tastiera memory	12

Lifting system SLG con centralina SCT iSMPS

Esempio: Sistemi di sollevamento SLG 4330 EU 12 (Codice articolo: 904.41036)

	Descrizione	Versione standard
SLG	Colonna di sollevamento	SLA, SLG
4330	Numero di colonne	1, 2, 3, 4
4330	Passo in mm	3 mm
4330	Corsa in cm	30, 40 cm
EU	Cavo di alimentazione	EU, CH, US
12	12= Tastiera memory	12

Altre versioni

	Descrizione
M12	Con attacco filettato M12
s01-s99	Versione speciale: diversa posizione di cavi, colore, ecc.
...	...

Note sulle istruzioni per l'uso:

I sistemi di sollevamento di Ergoswiss AG sono destinati all'installazione in un sistema completo e sono classificati nella categoria delle macchine incomplete secondo la Direttiva macchine 2006/42 / CE. Questo manuale contiene informazioni sulla messa in servizio, la movimentazione e la sicurezza del sistema di sollevamento ed è destinato all'utilizzatore e al produttore dell'intero sistema. L'utilizzatore di questo sistema di sollevamento è tenuto a redigere un manuale operativo con tutte le informazioni sull'uso e le avvertenze sui pericoli dell'intero sistema.

La dichiarazione di installazione è valida solo per il sistema di sollevamento Ergoswiss e non per l'intero sistema creato dall'utilizzatore.

Table of content

1	Requisiti di sicurezza	4
1.1	Descrizione dei simboli e delle note	4
2	Descrizione del sistema	5
2.1	Generale	5
2.2	Uso previsto	6
2.3	Target group e conoscenze pregresse	6
2.4	Caratteristiche di prestazione	7
2.4.1	Colonna di sollevamento SLX 13xx	7
2.4.2	Centralina SCT2 iSMPS e SCT4 iSMPS	8
2.4.3	Tastiera di comando Memory	8
2.4.4	Dati di sistema	9
3	Istruzioni di assemblaggio	10
3.1	Istruzioni di assemblaggio colonne di sollevamento	10
3.2	Istruzioni di assemblaggio centralina e cablaggio	12
3.3	Istruzioni di assemblaggio tastiera di comando	13
3.3.1	Tastiera di comando SCT Memory T6	13
4	Operazioni iniziali	14
4.1	Monitoraggio del ciclo di lavoro (ED)	14
5	Operazioni iniziali con tastiera di comando tipo memory	15
5.1	Up / Down	15
5.2	Salvataggio e avvicinamento a una posizione memorizzata	15
5.3	Limitare la corsa	16
5.3.1	Limitare la posizione inferiore finale - Container-Stop	16
5.3.2	Limitare la posizione superiore finale - Shelf-Stop	16
5.4	Blocco del movimento (protezione bambini)	17
5.5	Cambio dell'unità di misura mm / inch	17
5.6	Impostazione dell'altezza visualizzata sul display	17
5.7	Ripristinare le impostazioni di fabbrica	18
5.8	Ripristina / inizializza le posizioni di finecorsa	19
5.9	Disattivazione / attivazione del sensore di inclinazione	20
6	Sincronizzazione di 2 centraline	21
6.1	Messa in servizio	21
7	Striscia di sicurezza - Protezione antischiacciamento	22
7.1	Messa in servizio	22
8	Manutenzione e smaltimento	23
8.1	Manutenzione e pulizia	23
8.2	Riparazioni e pezzi di ricambio	23
8.3	Smontaggio e smaltimento	23
8.4	Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche	23
9	Codici di errore e risoluzione dei problemi	24
9.1	Messaggi di errore sul display	24
9.2	Risoluzione dei problemi	26
10	Dichiarazione di incorporazione	27

1 Requisiti di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza devono essere rispettate! Se il sistema viene utilizzato in modo improprio o non secondo lo scopo previsto, possono sorgere pericoli per persone e oggetti!

Prima di installare e utilizzare il sistema di sollevamento, questo manuale deve essere letto e compreso. Le istruzioni devono essere conservate nelle immediate vicinanze del sistema per la ricerca.

1.1 Descrizione dei simboli e delle note

Prestare attenzione alle seguenti spiegazioni dei simboli e delle note. Sono classificati secondo ISO 3864-2.

PERICOLO



Indica un pericolo immediato.

La mancata osservanza di queste informazioni può provocare la morte o gravi lesioni personali (invalidità).

AVVERTENZA



Indica una possibile situazione pericolosa.

La mancata osservanza di queste informazioni può provocare la morte o gravi lesioni personali (invalidità).

ATTENZIONE



Indica una possibile situazione pericolosa.

La mancata osservanza di queste informazioni può causare danni materiali o lesioni personali da leggere a medie.



NOTE

Indica note generali, consigli utili per l'operatore e raccomandazioni operative che non incidono sulla sicurezza e sulla salute dell'utente.

2 Descrizione del sistema

2.1 Generale

La funzionalità di base di un sistema di sollevamento SLA / SLG è il sollevamento e l'abbassamento di superfici di lavoro, parti di macchine, sistemi di profili, ecc.

Un sistema di sollevamento operativo SLA / SLG è costituito da almeno i seguenti componenti:

- Colonna di sollevamento
- Centralina
- Tastiera di comando (Up-Down o Memory)
- Cavo di alimentazione

La colonna di sollevamento SLA / SLG è composta da due profili in alluminio anodizzato che sono guidati da guide di plastica. Il profilo interno viene spostato da un motore. Fino a 4 colonne di sollevamento possono essere collegate a una centralina SCT4 iSMPS ed essere azionate in modo sincrono.

La centralina di controllo intelligente SCT4 iSMPS è dotato di due o quattro canali motore, regolati in modo sincrono da un convertitore encoder. Grazie al comfort di guida ottimizzato, le posizioni finali vengono avvicinate delicatamente come zone a bassa velocità fino all'arresto. È possibile utilizzare funzioni aggiuntive, come la sincronizzazione di due quadri elettrici o il collegamento di strisce di sicurezza (protezione anti-stress).

Con la tastiera di controllo manuale Memory disponibile separatamente, il sistema può essere azionato comodamente, la superficie di lavoro verrà regolata in modo continuo nella sua altezza. L'altezza attuale della superficie di lavoro viene continuamente visualizzata sul display (cm o pollici). È possibile memorizzare e accedere a un massimo di tre diverse posizioni di memoria. Gli errori che si verificano vengono visualizzati anche sul display.

2.2 Uso previsto

Campo di applicazione	NESSUN campo di applicazione
<ul style="list-style-type: none"> Regolazione in altezza delle superfici di lavoro Regolazione in altezza delle parti della macchina Regolazione in altezza dei sistemi di profili ... Elenco non definitivo 	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo di serraggio Premere (o counter stop per premere) Trasporto passeggeri Componente di sicurezza ... Elenco non definitivo

Il sistema di sollevamento può essere utilizzato se:

- si trova in spazi chiusi, ambienti asciutti e non esplosivi.
- la temperatura ambiente è compresa tra +10 ° C e +40 ° C.
- l'intervallo di umidità relativa è compreso tra il 30% e il 70% (non condensato).
- non ci sono forti campi elettromagnetici nelle vicinanze.

Il sistema di sollevamento non deve essere:

- operato al di fuori dei dati di prestazione (trazione, pressione, coppia di flessione)
- caricato con impulsi o forze di impatto (ad es. Spostamento di carichi).
- progettato per il funzionamento continuo (il duty cycle (On / Off) non deve superare i 2/18).
- gestito con componenti non ammessi o non ammessi (ad es. diversi tipi di colonne di sollevamento; Sostituzione del controller (software di controllo))
- gestito con componenti danneggiati
- aperto o post-elaborato
- utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate. A meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o non ricevano istruzioni da questa stessa persona su come utilizzare il dispositivo.

Durante l'installazione e il funzionamento del sistema di sollevamento, è necessario rispettare lo scopo previsto dell'intero sistema. La messa in servizio è vietata fino a quando l'intero impianto non sarà conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine EG 2006/42 / CE (Direttiva Macchine). A tale scopo, è essenziale eseguire un'analisi dei rischi, in modo tale da poter reagire a possibili pericoli residui (ad es. Mediante misure costruttive o mediante istruzioni nelle istruzioni per l'uso o / e istruzioni di sicurezza sul sistema). In caso di uso improprio, la responsabilità di Ergoswiss AG e la licenza operativa generale del sistema di sollevamento scadono.

2.3 Target group e conoscenze pregresse

Prima di installare e utilizzare il sistema di sollevamento, è necessario leggere e comprendere queste istruzioni operative. Il manuale dell'utente deve essere conservato nelle immediate vicinanze del sistema per una consultazione.


Questo manuale è destinato ai seguenti gruppi di persone:

Il produttore del sistema completo, che integra questo sistema di sollevamento in un sistema completo e integra questo manuale operativo nelle istruzioni operative dell'intero sistema.



Il personale addetto alla messa in servizio, che installa il sistema di sollevamento in una stazione di lavoro, una macchina, ecc. E lo mette in funzione. Durante la messa in servizio sono necessarie conoscenze di base meccaniche ed elettrotecniche.


2.4 Caratteristiche di prestazione

2.4.1 Colonna di sollevamento SLX 13xx

	Colonna di sollevamento SLA 13xx	Colonna di sollevamento SLG 13xx
Sezione trasversale	35 x 35 mm (1.4" x 1.4")	45 x 45 mm (1.8" x 1.8")
Corsa standard	300, 400 mm (12", 16")	
Lunghezza di installazione	CORSAs + 300 mm (12")	
Carico	SLA 1330 = 2.5 kg (5.5 lbs) SLA 1340 = 3.0 kg (6.6 lbs)	SLG 1330 = 3.0 kg (6.6 lbs) SLG 1340 = 3.5 kg (7.7 lbs)
Max. carico di pressione consentito	1250 N (281 lbf)	
Max. carico di trazione consentito	1250 N (281 lbf)	
Consumo di energia	24 V	
Voltaggio	9 mm/s (0.12 in/s)	
Velocità di sollevamento	< 60 dBA	
Livello di rumore	IP 20	
Classe di protezione (DIN EN 60529)	Molex MiniFit plug 8 Pin Lunghezza cavo 2000 mm (78.7")	
Connessione elettrica	No (reading Encoder)	
Interruttore finale	5000 cicli con 400 mm (16") corsa, 3000 N (674 lbf) carico di pressione, ciclo di lavoro 2/18	

① ciclo di lavoro 2/18; ② funzionamento max. 2 min, pausa 18 min

Max. momento flettente ammesso – unità lineare SLA		Max. momento flettente ammesso – unità lineare SLG	
	Mb stat. 150 Nm (110 lbf ft) Mb dyn. ① 50 Nm (37 lbf ft)		Mb stat. 200 Nm (147 lbf ft) Mb dyn. ① 80 Nm (59 lbf ft)
Mb = force x stroke		Mb = force x stroke	




① dyn. = durante il sollevamento

2.4.2 Centralina SCT2 iSMPS e SCT4 iSMPS

Dimensioni (L, B, H)	309 x 120 x 55 mm (12.2" x 4.7" x 2.2")	
Peso	1.1 kg (2.4 lbs)	
Tensione di alimentazione	EU: 207-254.4 V / 50 Hz / 4.5 A	US: 103.5-127.2 V / 60 Hz / 7.4 A
Potenza di riserva primaria	< 0.6 W	
Energia	580 VA	
Classe di protezione (DIN EN 60529)	IP 20	
Livello di performance (DIN EN 13849-1)	PL b	

2.4.3 Tastiera di comando Memory

Connessione elettrica	RJ-12 plug 6 Pin Lunghezza cavo 2000 mm (78.7")	 <table border="0"> <tr> <td>1 UP</td> <td>4 5V</td> </tr> <tr> <td>2 RX</td> <td>5 DOWN</td> </tr> <tr> <td>3 GND</td> <td>6 TX</td> </tr> </table>	1 UP	4 5V	2 RX	5 DOWN	3 GND	6 TX
1 UP	4 5V							
2 RX	5 DOWN							
3 GND	6 TX							
Classe di protezione (DIN EN 60529)	IP 30							

2.4.4 Dati di sistema

# di colonne	Max. carico di sistema		Corsa		Colonna Type	Tipo di centralina		Velocità di sollevamento	Ⓜ ciclo di lavoro [On/Off]
	[kg]	[lbs]	[mm]	[in]		230 V	110 V		
1	125	275	300	12	① 1330	SCT2 iSMPS	SCT4 iSMPS	9 mm/s (0.35"/s)	2/18
			400	16	① 1340	SCT2 iSMPS	SCT4 iSMPS		
2	250	550	300	12	① 1330	SCT2 iSMPS	SCT4 iSMPS		
			400	16	① 1340	SCT2 iSMPS	SCT4 iSMPS		
3	375	825	300	12	① 1330	SCT4 iSMPS			
			400	16	① 1340	SCT4 iSMPS			
4	500	1100	300	12	① 1330	SCT4 iSMPS			
			400	16	① 1340	SCT4 iSMPS			
5	625	1375	300	12	① 1330	2x SCT4 iSMPS			
			400	16	① 1340	2x SCT4 iSMPS			
6	700	1540	300	12	① 1330	2x SCT4 iSMPS			
			400	16	① 1340	2x SCT4 iSMPS			
7	750	1650	300	12	① 1330	2x SCT4 iSMPS			
			400	16	① 1340	2x SCT4 iSMPS			
8	800	1760	300	12	① 1330	2x SCT4 iSMPS			
			400	16	① 1340	2x SCT4 iSMPS			

①: Colonna SLA, Colonna SLG

②: ciclo di lavoro 2/18; funzionamento max. 2 min, pausa 18 min

NOTA

Il sistema di sollevamento può essere soggetto a carichi irregolari purché:



- il max. il carico sulla colonna di sollevamento (1250 N, 281 lbf) non viene superato,
- il max. la coppia di flessione delle colonne di sollevamento non viene superata,
- l'intero sistema si trova su un terreno sicuro sufficiente
- e l'intero impianto è stato costruito secondo le disposizioni dell'equilibrio meccanico.
-> Conduzione di un'analisi dei rischi

ATTENZIONE



Non sono consentite elevate forze di impulso / impatto dovute alla sospensione dei carichi.
(ad es. interruzione dei carichi in avanzamento con gru o carrello elevatore)

3 Istruzioni di assemblaggio


3.1 Istruzioni di assemblaggio colonne di sollevamento



NOTE


Il sistema di sollevamento deve essere montato in modo tale da consentire la guida nella posizione più bassa in qualsiasi momento.

In caso contrario, non è possibile eseguire il funzionamento iniziale e il ripristino del sistema.



SLA

□35mm (1.4")
6 x filetto M5 x 5.5
(max. profondità a vite: 5.5mm!)
(max. profondità a vite: 0.21"!)




filetto M10 x 24




SLG

□45 mm (1.8")
6 x filetto M6 x 6
(max. profondità a vite: 6 mm!)
(max. profondità a vite: 0.24"!)




Tipo di unità lineare SLA



Name	Stroke	A	B	C
SLA 1330	300	599	145	340
SLA 1340	400	699	145	340

Tipo di unità lineare SLG



Name	Stroke	A	B	C
SLG 1330	300	599	145	340
SLG 1340	400	699	145	340

3.2 Istruzioni di assemblaggio centralina e cablaggio

ATTENZIONE



Durante il montaggio della centralina di controllo, è necessario scollegare il cavo di alimentazione l'alimentazione!





NOTE

La Centralina ha di serie un sensore di inclinazione integrato. Per garantire un normale funzionamento regolare, il controllore deve essere fissato rigidamente al sistema prima della prima messa in servizio. (ad es. sotto il piano del tavolo)


Installazione della centralina di controllo nella parte inferiore di un tavolo:

1. Posizionare la scatola di controllo nella posizione desiderata e contrassegnare i fori con una penna
2. Praticare tre fori (\varnothing 2,5 mm / 0,1 "). Fare attenzione a non perforare il piano del tavolo!
3. Fissare la centralina di controllo con tre viti coppia max. 2 Nm (1,5 lbf ft)



- 1 Presa motore 1
- 2 Presa motore 2
- 3 Presa motore 3
- 4 Presa motore 4

- 1 Collegamento per striscia di sicurezza
- 2 Collegamento per striscia di sicurezza
- Handset Collegamento per il controllo manuale
- Link Connessione per cavo di sincronizzazione



4. Collegare i cavi del motore alla centralina nell'ordine da **1** a **4**. (Rilevamento automatico della spina su tutte le prese)
5. Collegare l'interruttore alla centralina (**Handset**)
6. Collegare il cavo di alimentazione alla centralina
7. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica

3.3 Istruzioni di assemblaggio tastiera di comando




NOTE

The cable of the cable remote control type Memory can be extended up to 3000 mm (118")
-> (3x extension cable 124.00290)

3.3.1 Tastiera di comando SCT Memory T6

1. Posizionare l'interruttore manuale nella posizione desiderata sotto il piano del tavolo. Il pannello di controllo deve sporgere sotto la superficie di lavoro!
2. Riparare l'interruttore manuale usando le viti di montaggio. Fare attenzione a non perforare il piano del tavolo!



4 Operazioni iniziali

ATTENZIONE



Pericolo di spremitura durante la regolazione dell'altezza

ATTENZIONE



La posizione di blocco più bassa deve essere sempre raggiungibile.

L'elemento di sollevamento non è autorizzato a colpire un arresto prima di raggiungere la posizione di blocco più bassa. In caso contrario, il riferimento verrà memorizzato ad un'altezza errata. Ciò comporterebbe una collisione durante la guida fino al blocco meccanico.

ATTENZIONE







Il sistema può essere caricato completamente dopo che l'operazione iniziale è stata completata. Durante il funzionamento iniziale, l'elemento di sollevamento può essere caricato con un massimo di 60 kg (130 lbs).



NOTE

Durante l'operazione iniziale, l'elemento di sollevamento guida a metà della velocità.

1. Premere i pulsanti  e  premuto contemporaneamente per guidare nella posizione di blocco inferiore.
-> Il sistema si sposta verso il basso a metà velocità.
-> Il movimento verso l'alto è disabilitato.
 2. Dopo aver raggiunto la posizione di blocco, rilasciare i pulsanti  e .
- > La centralina emetterà un segnale acustico e il sistema scapperà di alcuni millimetri.
-> Dopo l'uscita, la centralina emetterà altri due segnali acustici.

Dopo aver raggiunto la posizione di blocco, la posizione inferiore e quella superiore verranno memorizzate automaticamente. L'operazione iniziale è stata completata.

(La posizione inferiore è 4 mm (0,16 ") più alta della posizione del blocco. La posizione superiore dipende dal tipo di elemento di sollevamento, rispetto al software della centralina.)

4.1 Monitoraggio del ciclo di lavoro (ED)

Il monitoraggio del ciclo di lavoro controlla il rapporto funzionamento / attesa. Per evitare il surriscaldamento del sistema, è necessario mantenere un ciclo di lavoro di 2/18 (ON / OFF).



Il tempo di funzionamento continuo massimo è di 2 minuti. Successivamente è necessario osservare una pausa di almeno 18 minuti prima di poter riutilizzare il sistema.

5 Operazioni iniziali con tastiera di comando tipo memory






5.1 Up / Down

Questa funzione viene utilizzata per una facile regolazione in altezza del sistema.

- Premere il pulsane  o .
- Tenere premuto il pulsante fino a raggiungere l'altezza di lavoro desiderata.

5.2 Salvataggio e avvicinamento a una posizione memorizzata

Con questa funzione è possibile memorizzare una determinata posizione / altezza e accedervi successivamente premendo un pulsante. Con i tre pulsanti di memoria è possibile memorizzare e accedere a tre diverse posizioni.

1. Guidare nella posizione desiderata e premere il pulsante **M** 3 volte.
2. Premere uno dei pulsanti    entro 5 s.
Dopo il salvataggio viene emesso un segnale acustico.
La posizione della memoria è ora memorizzata all'interno del pulsante premuto.

Per accedere a una posizione di memoria memorizzata:











Tieni uno dei pulsanti    premuto fino a raggiungere l'altezza di lavoro desiderata.

5.3 Limitare la corsa

Queste due funzioni possono essere utilizzate per limitare la lunghezza della corsa del sistema di sollevamento (ad es. Se un contenitore si trova sotto il tavolo). La posizione di arresto del contenitore limita la posizione finale inferiore, la posizione di arresto del ripiano la posizione finale superiore.

5.3.1 Limitare la posizione inferiore finale - Container-Stop

Per definire la posizione Container-Stop, procedere come segue:











1. Tenere i pulsanti   e  premuti contemporaneamente per 4 s.
-> Il display mostra «S01», mentre la S lampeggia.
2. Premere il pulsante  o  fino a selezionare «S05».
3. Confermare la selezione «S05» con il tasto M.
-> Il display smette di lampeggiare
4. Premere il pulsante  o  per guidare fino alla posizione desiderata di Container-Stop.
5. Confermare con il tasto M.
-> Il display mostra «S05»
6. Premere il pulsante   o  per uscire dal menu.



Per eliminare una posizione di Container-Stop impostata, è necessario eseguirne una nuova con la stessa procedura.

5.3.2 Limitare la posizione superiore finale - Shelf-Stop

Per definire una posizione Shelf-Stop, procedere come segue:

1. Tenere i pulsanti   e  premuti contemporaneamente per 4 s.
-> Il display mostra «S01», mentre la S lampeggia.
2. Premere il pulsante  o  fino a selezionare «S04».
3. Confermare la selezione «S04» con il tasto M.
-> Il display smette di lampeggiare
4. Premere il pulsante  o  per guidare fino alla posizione desiderata di Shelf-Stop.
5. Confermare con il tasto M.
-> Il display mostra «S04»
6. Premere il pulsante   o  per uscire dal menu.






Per eliminare una posizione di Shelf-stop impostata, è necessario eseguirne una nuova con la stessa procedura.

5.4 Blocco del movimento (protezione bambini)




Attivando la funzione di blocco, i sistemi di sollevamento non possono più muoversi. Non è possibile né un movimento con le frecce su / giù né uno spostamento in una posizione di memoria.

Attivare:











- Premere i pulsanti    contemporaneamente per 5 s.
Viene emesso un segnale acustico. Il sistema è bloccato. Viene visualizzato il codice «E65». Se viene premuto uno qualsiasi dei pulsanti della tastiera, viene emesso un segnale acustico e il sistema non si sposta.



Disattivare:

- Premere i pulsanti    contemporaneamente per 5 s.
Viene emesso un segnale acustico. Il sistema non è più bloccato e può funzionare normalmente.











5.5 Cambio dell'unità di misura mm / inch

1. Tenere i pulsanti   e  premuti contemporaneamente per 4 s.
-> Il display mostra «S01», mentre la S lampeggia.
2. Premere il pulsante  o  fino a selezionare «S07».
3. Confermare la selezione «S07» con il tasto M.
-> Il display lampeggia «cm» o «pollici»
4. Premere il pulsante  o  per selezionare l'unità di misura desiderata.
5. Confermare con il tasto M.
6. Premere il pulsante   o  per uscire dal menu.






5.6 Impostazione dell'altezza visualizzata sul display

1. Tenere i pulsanti   e  premuti contemporaneamente per 4 s.
-> Il display mostra «S06», mentre la S lampeggia.
2. Premere il pulsante  o  fino a selezionare «S06».
3. Confermare la selezione «S06» con il tasto M.
-> Il display mostra l'altezza attuale («cm» lampeggia)
4. Misura l'altezza del tavolo
5. Premere il pulsante  o  per selezionare l'altezza desiderata.
6. Confermare con il tasto M.
7. Premere il pulsante   o  per uscire dal menu.







5.7 Ripristinare le impostazioni di fabbrica

ATTENTION















Prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica, è necessario assicurarsi che:

- l'elemento di sollevamento può ritrarsi completamente.
- ogni elemento di sollevamento è caricato con meno di 60 kg (130 lbs).



NOTE

Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, l'intero sistema viene nuovamente impostato. Tutte le impostazioni come la memoria o le posizioni di arresto del contenitore vengono perse.

1. Se possibile: guidare fino alla posizione più bassa 
-> Ciò consente di risparmiare tempo perché il sistema funziona solo a metà velocità quando si esegue un ripristino.
2. Se necessario, è ora possibile ricollegare il sistema
 - a. Rimuovere il cavo dalla rete
 - b. Ricollegare il sistema:
Ora è possibile collegare più colonne di sollevamento, cavi di sincronizzazione o strisce di sicurezza.
 - c. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.
3. Tenere i pulsanti   e  premuti contemporaneamente per 4 s.
-> Il display mostra «S01», mentre la S lampeggia. 
4. Premere il pulsante  o  fino a selezionare «S00». 
5. Confermare la selezione «S00» con il tasto M.
-> Viene emesso un segnale acustico
6. Premere il pulsante   o  per uscire dal menu.
-> Il display mostra «EdC» 
7. Eseguire un'operazione iniziale secondo il capitolo 4.

5.8 Ripristina / inizializza le posizioni di finecorsa

ATTENTION



La posizione di blocco più bassa deve essere sempre raggiungibile.

L'elemento di sollevamento non è autorizzato a colpire un arresto prima di raggiungere la posizione di blocco più bassa. In caso contrario, il riferimento verrà memorizzato ad un'altezza errata. Ciò comporterebbe una collisione durante la guida fino al blocco meccanico.

ATTENTION



Il sistema può essere caricato completamente dopo che l'operazione iniziale è stata completata. Durante il funzionamento iniziale, l'elemento di sollevamento può essere caricato con un massimo di 60 kg (130 lbs).








NOTE

Durante un reset, l'elemento di sollevamento si ritrae completamente e la posizione finale (posizione di riferimento) dell'elemento di sollevamento viene ridefinita.



NOTE

Durante l'operazione iniziale, l'elemento di sollevamento guida a metà della velocità.

1. Se possibile: guidare fino alla posizione più bassa 
→ Ciò consente di risparmiare tempo perché il sistema funziona solo a metà velocità quando si esegue un ripristino.
2. Tenere i pulsanti  e  premuto contemporaneamente per guidare nella posizione di blocco inferiore.
-> Il sistema si sposta verso il basso a metà velocità. Il movimento verso l'alto è disabilitato.
3. Dopo aver raggiunto la posizione di blocco, rilasciare i pulsanti  e .
-> La centralina emetterà un segnale acustico e il sistema scapperà di alcuni millimetri.
-> Dopo l'uscita, la centralina emetterà altri due segnali acustici.

Il ripristino è ora completato.

5.9 Disattivazione / attivazione del sensore di inclinazione

Il controllo ha un sensore di inclinazione integrato, che è attivato per impostazione predefinita. L'inclinazione di 0 ° del controllo viene inizializzata durante il funzionamento iniziale o ripristinata. Se l'inclinazione del controllo supera 2,5 ° (ad es. Tavola inclinata), il controller interrompe il movimento di sollevamento. Dopo aver attivato il sensore di inclinazione, il sistema può essere rilasciato verso l'alto. Se ciò non è possibile, è necessario eseguire un ripristino secondo il capitolo 5.8.

ATTENZIONE



Il sensore di inclinazione non è un elemento di sicurezza!
C'è ancora il rischio di lesioni prima che il sensore di inclinazione si attivi.









NOTE


Oltre a una collisione, il sensore di inclinazione può essere attivato da diverse cause. Pertanto, è necessario osservare quanto segue:



1. Installare il controllo in modo rigido prima della prima messa in servizio o ripristino
→ In modo che l'inclinazione di 0 ° sia inizializzata correttamente.
2. Dopo aver spostato il sistema, è necessario reinizializzare il sensore di inclinazione
→ resettare secondo il capitolo 5.8
3. Per applicazioni mobili (ad es. Tabella sui rulli), il sensore di inclinazione deve essere disattivato.

Il sensore di inclinazione viene disattivato (o attivato) quando vengono eseguiti i seguenti comandi:

1. Tenere i pulsanti   e  premuti contemporaneamente per 4 s.
-> Il display mostra «S06», mentre la S lampeggia.
2. Premere il pulsante  o  fino a selezionare «S08».
3. Confermare la selezione «S08» con il tasto M.
-> Viene emesso un segnale acustico
4. Premere il pulsante   o  per uscire dal menu.
5. Se il sensore di inclinazione è attivato, appare il messaggio "Edd".
Per la nuova inizializzazione del sensore di inclinazione, ora è necessario eseguire un ripristino secondo il capitolo 5.8.



6 Sincronizzazione di 2 centraline



Con il cavo SYNC-2 SCT (124.00183) è possibile utilizzare e sincronizzare due box di controllo.

Il cavo SYNC-2 SCT ha una lunghezza di 4000 mm (157,5 "). Non è possibile estendere il cavo SYNC-2. Se necessario, i cavi del motore devono essere estesi.

6.1 Messa in servizio


Operazione iniziale di 2 centraline	Passaggio da 1 centralina a 2 centraline
<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare tutti i cavi alla scatola di controllo secondo il capitolo 3.2, fino al passaggio 4. 2. Collegare il cavo SYNC-2 alle due scatole di controllo. 3. Collegare l'interruttore manuale a una delle scatole di controllo. 4. Collegare il cavo di alimentazione alla scatola di controllo. 5. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica. 6. Eseguire un'operazione iniziale conformemente al capitolo 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ripristinare tutte le centraline che erano già in funzione alle impostazioni di fabbrica in base al capitolo 5.7. Il cavo SYNC-2 SCT è installato in step 2.b

7 Striscia di sicurezza - Protezione antischiacciamento

Con i sistemi di sollevamento di Ergoswiss AG, è necessario assicurarsi che oggetti o persone non rimangano intrappolati durante un movimento di sollevamento. -> Rischio di schiacciamento



Collegando la striscia di sicurezza a una potenziale zona di schiacciamento, il sistema si arresta immediatamente quando si apre o si schiaccia il tubo di contatto e si sposta indietro di 100 mm (3,9").

La striscia di sicurezza (124.00157) è composta da:



Proprietà funzionali del tubo di contatto

Angolo di contatto	< 80 °
Pressione di commutazione	< 25 N at 23 °C
Switching travel	< 2mm at 23 °C
Raggio di curvatura minimo	B ₁ 120 mm / B ₂ 150 mm / B ₃ 20 mm / B ₄ 20 mm
Max. carico di trazione	20 N



Proprietà elettriche

Resistenza terminale	2.2 kOhm
Max. capacità di commutazione	250 mW
Max. Tensione	DC 24 V
Corrente min/max	1 mA / 10 mA

7.1 Messa in servizio

Incollare il tubo di contatto nella zona di compressione	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire e sgrassare la superficie di contatto 2. Rimuovere una fodera di schiuma acrilica da 10 a 15 cm 3. Posizionarlo sulla superficie di contatto e premere bene 4. Ripetere i passaggi 2 e 3 fino a quando il tubo di contatto è completamente incollato 5. L'adesione massima viene raggiunta dopo 24 ore 	
Operazione iniziale con la striscia di sicurezza	Aggiunta della striscia di sicurezza sul controllo esistente
<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare la striscia di sicurezza alla centralina di controllo secondo il capitolo 3.2. La striscia di sicurezza è collegata dopo il passaggio 5. 2. Eseguire un'operazione iniziale secondo il capitolo 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ripristina le impostazioni di fabbrica del controller(vedi capitolo 5.7). La striscia di sicurezza è montata in step 2.b

8 Manutenzione e smaltimento

8.1 Manutenzione e pulizia

Il sistema di sollevamento è esente da manutenzione osservando il normale funzionamento specificato.

ATTENZIONE



La centralina e l'interruttore di comando manuale devono essere puliti solo con un panno asciutto o umido. Prima della pulizia, il cavo di alimentazione deve essere separato dalla rete.

ATTENZIONE



Non è consentito l'ingresso di liquidi nei collegamenti a spina.

8.2 Riparazioni e pezzi di ricambio

Le riparazioni devono essere eseguite solo da specialisti. Possono essere utilizzate solo parti di ricambio originali. Per tutti i lavori di riparazione, il sistema deve essere sempre scarico e privo di tensione.

ATTENZIONE



In nessun caso è possibile aprire la scatola di controllo! Vi è il rischio di scosse elettriche.

8.3 Smontaggio e smaltimento

Durante lo smantellamento e lo smaltimento del sistema di sollevamento, le parti elettroniche devono essere smaltite separatamente. Il sistema è costituito da componenti che possono essere completamente riciclati e quindi sono abbastanza sicuri dal punto di vista della protezione ambientale. Le parti elettroniche sono conformi alla direttiva RoHs.

8.4 Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il sistema di sollevamento non è coperto dalla legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RAEE 2012/19 / UE), poiché il sistema di sollevamento - in conformità con l'uso previsto - non è destinato agli utenti finali (business-to-customer) ma per applicazioni industriali (business-to-Business) è progettato.

9 Codici di errore e risoluzione dei problemi

9.1 Messaggi di errore sul display

Codice errore	Descrizione	Risoluzione dei problemi
E 60	Tensione di alimentazione del motore inferiore al minimo consentito	Controllare l'alimentazione. Collegare il cavo di alimentazione
E 61	La corrente totale ha superato il limite programmato	Sistema sovraccarico -> rimuovere il carico dal sistema Sistema inceppato-> rimuovere l'oggetto inceppato Motore non collegato correttamente -> collegare il cavo del motore
E 62	L'immissione dell'utente non è valida (impossibile impostare Container-Stop o Shelf-Stop)	L'arresto del contenitore deve essere definito sotto lo Shelf-Stop, oppure lo Shelf-Stop deve essere definito sopra l'arresto del container (vedere capitolo 5.3)
E 63	Incoerente o danneggiato Parametri di controllo del motore riconosciuti	Riprogrammare la scatola di controllo -> Contattare l'assistenza tecnica
E 64	Il sensore di inclinazione è stato attivato (Inclinazione troppo alta)	1) Annulla l'inclinazione. (ad es. guidare nella direzione opposta) 2) Ripristina (vedi capitolo 5.8)
E 65	Movimento bloccato (blocco bambini)	Vedi capitolo 5.4
E 66	La striscia di sicurezza è stata attivata	Rimuovi oggetto inceppato
E 69	Manca la striscia di sicurezza	Collegare o sostituire la striscia di sicurezza
E 6F	Monitoraggio del movimento di sollevamento	Sistema sovraccarico -> rimuovere il carico dal sistema Sistema inceppato-> rimuovere l'oggetto inceppato Motore non collegato correttamente -> collegare il cavo del motore
E 71	Sensore Hall -> direzione del motore errata	Contatta l'assistenza tecnica
E 73	Motore mancante -> nessuna elettricità	Verificare che tutti i cavi del motore siano collegati correttamente
E 74	Cavo di sincronizzazione non riconosciuto	Controllare se i cavi SYNC sono collegati e quindi ripristinare la scatola di controllo alle impostazioni di fabbrica (vedere capitolo 5.7)
E 78	Sovracorrente su un motore	Sistema sovraccarico -> rimuovere il carico dal sistema Sistema inceppato-> rimuovere l'oggetto inceppato Motore non collegato correttamente -> collegare il cavo del motore
E 79	Errore di sincronizzazione (Errore di connessione)	Controllare se i cavi SYNC sono collegati

		e quindi ripristinare la scatola di controllo alle impostazioni di fabbrica (see chapter 5.7)
E 7A	Position difference of the motors	Reset (guarda capitolo 5.8)
E 7C	Il control box ha il ruolo di slave. I comandi di impostazione del motore non sono consentiti.	Ripristino delle impostazioni di fabbrica (vedere capitolo 5.7)
E C9	Blocco -> monitoraggio del ciclo di lavoro	Gli azionamenti sono stati utilizzati più a lungo del consentito. Per proteggersi dal surriscaldamento, l'operazione viene bloccata nei seguenti minuti. Attendere qualche minuto fino a quando l'unità si è raffreddata, quindi il sistema è di nuovo pronto per il funzionamento.
E CC	Il motore gira più velocemente del previsto dalla centralina	Contatta l'assistenza tecnica
E D5	La posizione del motore non viene trasmessa al controllo	Collegare il cavo del motore e quindi eseguire un ripristino (vedere il capitolo 5.8)
E D7	Cortocircuito su uno o più canali motore	Contatta l'assistenza tecnica
E D9	Sensore di corrente del motore o driver difettoso	Contatta l'assistenza tecnica
E DB	L'utente ha impostato i limiti in modo errato	Contatta l'assistenza tecnica
E DC	La centralina deve essere resettata alle impostazioni di fabbrica	Ripristino delle impostazioni di fabbrica (vedere capitolo 5.7)
E DD	La centralina deve essere resettata	Reset (guarda capitolo 5.8)

9.2 Risoluzione dei problemi



ATTENZIONE



Il sistema di sollevamento non deve essere aperto, rielaborato o azionato da componenti non ammessi.

Errore	Causa	Rimedio
L'unità non funziona	Centralina non collegata	Collegare il cavo di alimentazione
	Motore non collegato	Collegare il cavo del motore
	Motore difettoso	Contatta l'assistenza tecnica
	Centralina difettosa	Contatta l'assistenza tecnica
	Interruttore di comando manuale difettoso	Sostituire l'interruttore di controllo manuale
	Contatto del connettore errato	Collegare correttamente tutte le spine
Il motore si sposta solo in una direzione	Centralina difettosa	Contatta l'assistenza tecnica
	Interruttore di comando manuale difettoso	Sostituire l'interruttore di controllo manuale
L'azionamento si sposta solo verso il basso	Sovraccarico di sistema	Rimuovere il peso dal sistema

10 Dichiarazione di incorporazione

	Ergoswiss AG Nöllenstrasse 15 9443 Widnau Schweiz	Tel. +41 (0) 71 727 0670 Fax +41 (0) 71 727 0679 info@ergoswiss.com www.ergoswiss.com
<h3>EG-Declaration of Incorporation in the sense of the Machinery Directive 2006/42/EG annex II 1B</h3>		
<p>We hereby declare that for the incomplete machine "spindle lifting system", for ergonomically height adjustable workplaces or similar, with the variants</p>		
<p>Lifting system SLA xxxx Lifting system SLG xxxx</p>	<p>(Art. Nr. 903.41xxx) (Art. Nr. 904.41xxx)</p>	
<p>the following essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/EG are applied and complied with:</p>		
<p>1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.5.; 1.1.6.; 1.2.; 1.3.2.; 1.3.9.; 1.5.1.; 1.5.3.; 1.5.7.; 1.5.8.</p>		
<p>In particular the applied harmonized standards:</p>		
<p>EN 1005 EN ISO 12100 EN 60335</p>	<p>Safety of machinery: Physical performance Safety of machinery: 2011 Safety of electrical appliances for household use (110V version: UL 60950) Electromagnetic compatibility: EMC (110V version: FCC Part 15 Class A)</p>	<p>EN 61000</p>
<p>specific technical documentation have been created in accordance with annex VII, part B, and will be sent to the national authorities by registered letter or electronically, if the request is justified, and this incomplete machine is in conformity with the relevant provisions of other EU Directives:</p>		
<p>89/391/EG 2001/95/EG 2014/30/EU 2014/35/EU</p>	<p>Safety and health of workers General product safety Directive on electromagnetic compatibility Low voltage directive</p>	
<p>Furthermore, we declare that this incomplete machine may only be commissioned if it has been determined that the machine in which the incomplete machine is to be installed complies with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EG and our assembly and service operating instructions have been followed.</p>		
 Widnau, 27. February 2020 Martin Keller Managing Director / CEO	<p>Document responsibility EU: Ergoswiss Deutschland GmbH Weiherstrasse 6/1 DE-72585 Riederich</p>	